

SIRENE MEIAN MD-327R

La sirène sans fil MD- 327R émet une sonnerie et un flash clignotant puissants qui alertent et dissuadent efficacement.

Sa coque en polycarbonate lui permet de résister aux conditions climatiques extrêmes. Elle est auto- protégée contre les tentatives d'ouverture et d'arrachement et bénéficie de la technologie Broadcasting qui, grâce à un jeu d'un milliard de combinaisons différentes, permet de résister au piratage.

Modèle: MD-327R

- Niveau sonore: environ 110dB et lumière flash puissant.
- Tension: 6V via 4 piles LR20, autonomie de 2 à 3 ans.
- Protection anti-vandalisme à l'arrachement et au démontage.
- Consommation de courant statique: $\leq 0.8\text{mA}$ mode alarme: $\leq 500\text{ mA}$
- Distance de réception / transmission: $\leq 80\text{m}$ (terrain ouvert)
- Communication bidirectionnelle.
- Fréquence de réception / transmission: 433MHz
- Envoi périodiquement d'un rapport de fonctionnement à la centrale
- Portée 100 mètres
- Dimensions : 270x190x60mm

Installation:

- Positionnement

Installer la sirène à une hauteur de 2,50 mètres environ afin qu'elle soit hors de portée immédiate. La sirène doit être fixée sur un support stable non métallique et n'être placée à proximité d'aucun appareil générant des signaux électromagnétiques forts.

Enregistrement:

L'enregistrement de la sirène sur la centrale doit être fait avant pose.

Ouvrir la sirène et mettre les piles.

Appuyer sur le bouton synchronisation de la sirène pendant minimum 5 secondes sans relâcher et mettre votre centrale en mode enregistrement de sirène. Vous ne devez pas relâcher le bouton synchronisation pendant l'enregistrement définitif de votre centrale d'alarme, (le clignotement de la led indique que la sirène est en mode enregistrement).

Une fois que la centrale vous indique que l'enregistrement est réussi, relâchez le bouton synchronisation de la sirène.

Effacer l'enregistrement de la sirène :

Appuyer 3 fois sur le bouton synchronisation de la sirène.

